

BALLAST

INSTRUCTIONS

Ballast is excellent for railroad tracks and gravel roads.

1. Pour Ballast on desired area (Fig. 1).
 2. Brush Ballast from rails and top of ties (Fig. 2).
 3. Mist Ballast lightly with "wet water" (2 drops liquid dish soap in cup of water) so Ballast will absorb Scenic Cement (S191) (Fig. 3).
 4. Use an eyedropper to apply Scenic Cement to Ballast (Fig.4).
- Canister Shaker (S194) is recommended for easy application and storage.

ANLEITUNGEN

Ballast ist genau richtig für Eisenbahnschotter und Feldwege.

1. Ballast auf die gewünschte Stelle aufschütten (Abb. 1).
 2. Ballast von den Schienen und Schwellen abwischen (Abb. 2).
 3. Ballast leicht mit "entspanntem Wasser" (2 Tropfen flüssiges Spülmittel aufgelöst in 1 Wasser) einsprühen, damit der Ballast den Scenic Cement (S191) aufsaugt (Abb. 3).
 4. Mit einer Pipette den Scenic Cement auftragen und den Ballast ankleben (Abb. 4).
- Der Canister Shaker (S194) wird zum vereinfachten Auftragen und zur Aufbewahrung empfohlen.

INSTRUCTIONS

Ballast est excellent pour les voies ferrées et les routes de gravier.

1. Verser Ballast sur la zone désirée (Fig. 1).
 2. Appliquer Ballast avec une brosse à partir des rails et du haut des traverses (Fig. 2).
 3. Vaporiser sur Ballast un brouillard léger d'« eau mouillée » (2 gouttes de détergent liquide à vaisselle dans une tasse d'eau) pour que Ballast absorbe Scenic Cement [Ciment Scénique] (S191) (Fig. 3).
 4. Utiliser un compte-gouttes pour les yeux afin d'appliquer Scenic Cement et coller Ballast (Fig.4).
- Un Canister Shaker [Boîte à saupoudrer] (S194) est recommandé pour faciliter l'application et le stockage.

SCALE IN INCHES

SCALE	FINE	MEDIUM	COARSE
N 1:160	1.6"-5.3"	5.3"-8"	8"-13.3"
HO 1:87	.9"-2.9"	2.9"-4.3"	4.4"-7.2"
O 1:48	.5"-1.6"	1.6"-2.4"	2.4"-3.9"

To learn more tips and techniques, using Woodland Scenics products, read *The Scenery Manual (C1207)*, or visit our Web site at www.woodlandscenics.com.

