

Rock Molds

MADE IN USA V9 ©1993 OCO
Scale Model Material

WOODLAND SCENICS®
P.O. Box 98, Linn Creek, MO 65052
www.woodlandscenics.com

INSTRUCTIONS

Mix Woodland Scenics Lightweight Hydrocal (C1201) according to package instructions. Use Scenic Sprayer (S192) to spray Rock Mold with wet water (two drops of liquid soap in a cup of water). Pour mixture into mold and tap lightly to dislodge bubbles. When set (about 30 minutes), remove rock casting from the mold. To attach and color rock castings refer to The Scenery Manual (C1207) or our Web site.

ANLEITUNGEN

Woodland Scenics Lightweight Hydrocal (C1201) gemäß Packungsanleitungen anrühren. Mittels Scenic Sprayer (S192) Rock Mold mit entspanntem Wasser (zwei Tropfen Geschirrspülmittel auf _ Liter Wasser) einsprühen. Die Masse in die Form eingeben und leicht an die Form klopfen, damit etwaige Luftblasen zur Oberfläche kommen. Wenn die Masse fest ist (ca. 30 Minuten), den fertigen Stein aus der Form herausnehmen. Anleitungen zur Befestigung oder Bemalung der Steine finden Sie im Scenery Manual (C1207) oder auf unsere Webseite.

INSTRUCTIONS

Mélanger Woodland Scenics Lightweight Hydrocal (C1201) [Hydrocal léger de Woodland Scenics] conformément aux instructions du paquet. Utiliser Scenic Sprayer (S192) [Vaporisation scénique] pour vaporiser sur Rock Mold de l'eau humide (deux gouttes de savon liquide dans une tasse d'eau). Verser le mélange dans le moule et taper légèrement pour déloger les bulles. Une fois durci (après 30 minutes environ), retirer le moulage de roche du moule. Pour attacher et colorier les moulages de roche, se reporter au Scenery Manual (C1207) [Manuel de scènes] ou à notre site Internet.

To learn more tips and techniques, using Woodland Scenics products, read The Scenery Manual (C1207), or visit our Web site at www.woodlandscenics.com.