

TREE ARMATURES

INSTRUCTIONS

1. Bend and twist Tree Armatures into a realistic, three-dimensional shape (Fig. 1). Apply Hob-e-Tac (S195, read instructions) to branches (Fig. 2).
2. Dip Armature into Clump-Foliage (Fig. 2) and pick off excess foliage.
3. For Fine-Leaf Foliage trees, strip Foliage from stem (Fig. 3). Attach stripped foliage to Tree Armatures (Fig. 4).
4. Highlight with colors of Fine Turf (Fig. 5). Spray a final coat of Scenic Cement (S191) to seal.

INSTRUCCIONES

1. Doble y tuerza las armaduras de árboles en formas realistas de tres dimensiones (Fig. 1). Aplique Hob-e-Tac (S195, lea las instrucciones) a las ramas (Fig. 2).
2. Meta la armadura en el Clump-Foliage (Fig. 2) y luego quite el exceso de follaje.
3. Para árboles con follaje de hojas finas Fine-Leaf Foliage, quite el follaje del tallo (Fig. 3). Adhiera el follaje suelto a las armaduras de árboles (Fig. 4).
4. Resalte con colores de Fine Turf (Fig. 5). Rocíe una capa final de Scenic Cement (S191) para sellarlo.

ANLEITUNGEN

1. Den Ständer in natürliche, drei-dimensionale Formen verbiegen (Abb. 1). Die Äste mit Hob-e-Tac (S195, Anleitungen beachten) einpinseln (Abb. 2).
2. Den Ständer in Clump-Foliage eintauchen (Abb. 2) und den Überschuss abstreifen.
3. Bei Bäumen mit kleinen Blättern, Foliage vom Baumstamm abstreifen (Abb. 3). Die abgestreiften Blätter am Ständer befestigen (Abb. 4).
4. Die Farben mit etwas Fine Turf aufhellen (Abb. 5). Zum Abschluss noch einmal mit Scenic Cement (S191) einsprühen.

INSTRUCTIONS

1. Courber et tordre les Armatures d'arbre pour obtenir des formes réalistes à trois dimensions (fig. 1). Appliquer Hob-e-Tac (S195, lire les instructions) aux branches (fig. 2).
2. Tremper l'armature dans Clump-Foliage [Feuillage massif] (Fig. 2) et enlever l'excès de feuillage.
3. Pour les arbres à feuillage de feuilles fines, arracher le feuillage de la tige (fig. 3). Fixer le feuillage arraché aux armatures d'arbre (fig. 4).
4. Rehausser avec les couleurs de Fine Turf [Gazon fin] (Fig. 5). Vaporiser une couche finale de Scenic Cement [Ciment scénique] (S191) pour fixer.

To learn more tips and techniques, using Woodland Scenics products, read The Scenery Manual (C1207), or visit our Web site at www.woodlandscenics.com.

