

INCLINE/DECLINE STARTER



INSTRUCTIONS FOR INSTALLING INCLINES/DECLINES

1. Center Inclines/Declines on Risers and pin in place with Foam Nails (ST1432) (Inclines/Declines can also be attached directly to layout base.) Begin by attaching the thinnest end of an Incline/Decline, then add additional sections placing them snugly together to create a steady incline. Repeat procedure in opposite direction for decline. Place Risers in between the incline and decline to create a level area.
2. Lay track and test train before permanently installing Inclines/Declines.
3. Remove track and glue Inclines/Declines with Foam Tack Glue™ (ST1444) or Low Temp Foam Glue (ST1445, ST1446).

Foam Tack Glue: Glue one section at a time, beginning with an Incline/Decline with the thinnest edge. Remove the Incline/Decline, spread a thin layer of glue, press back in place and pine to hold while drying.

Low Temp Foam Glue: Leave Inclines/Declines pinned in place. Run a continuous bead of glue along bottom edges of Inclines/Declines.

4. Remove Foam Nails when glue is set.
5. Fill and smooth rough spots with Foam Putty™ (ST1447). When dry, sand with 220-grit sandpaper.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES INCLINES/DECLINES

1. Centre Inclines/Declines sur Risers et attacher en placer avec les clous de mousse (ST1432) (Inclines/Declines peut également être attaché directement à la base de disposition.) Commencez en attachant l'extrémité plus fine d'un Incline/Decline, puis ajouter des sections supplémentaires, en les plaçant fermement ensemble pour créer une pente constante. Procéder en sens inverse de déclin. Élévateurs de place entre l'inclinaison et le déclin de créer une zone de niveau.
2. Placer la voie et tester le train avant d'installer en permanence de Inclines/Declines.
3. Supprimer la voie et Inclines/Declines et attacher en utilisant le Foam Tack Glue™ (ST1444) ou une colle mousse basse température (ST1445, ST1446).

Foam Tack Glue: Coller une section à la fois, à partir de la base d'un plan incliné. Supprimer un Incline/Decline, étalez une fine couche de colle, appuyez sur Retour en place et de la gouppille d'organiser pendant le séchage.

Colle Mousse Basse Température: Laissez Inclines/Declines épinglé en place. Appliquez un cordon continu de colle le long des bords inférieurs de Inclines/Declines.

4. Enlever les clous de mousse lorsque la colle est définie.
5. Remplir et lisser les endroits rugueux avec Foam Putty™ (ST1447). Lorsque sec, sable avec papier de verre grain 220.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE INCLINES/DECLINES

1. Poner Inclines/Declines en el centro de Risers y pasador en su lugar con los clavos de la espuma (ST1432) (Inclines/Declines también puede ser unida directamente al diseño base). Comienza acoplando el extremo más delgado de una Incline/Decline, luego añadir secciones adicionales colocarlas juntas para crear una pendiente constante. Repita el procedimiento en la dirección opuesta de la declinencia. Coloque el Risers entre la pendiente y negarse a crear una zona de nivel.
2. Lugar la vía y tren de prueba antes de instalar permanentemente Inclines/Declines.
3. Quitar la vía y pegar Inclines/Declines con Foam Tack Glue™ (ST1444) o pegamento de espuma de baja temperatura (ST1445, ST1446).

Foam Tack Glue: Pegar una sección a la vez, a partir de la base de una pendiente. Eliminar una Incline/Decline, aplique una capa delgada de pegamento, y pasador en su lugar en durante el secado.

Pegamento de Espuma de Baja Temperatura: Deje Inclines/Declines en lugar. Correr un cordón continuo de pegamento a lo largo de los bordes inferiores de Inclines/Declines.

4. Retirar los clavos de espuma cuando se establece el pegamento.
5. Rellenar y alisar asperezas con Foam Putty™ (ST1447). Cuando se seca, lijar con lija de 220.

ANWEISUNGEN ZUM INSTALLIEREN VON INCLINES/DECLINES

1. Ordnen die Inclines/Declines auf Risers und sichere mit dem Schaum Nägel (ST1432) (Inclines/Declines können auch direkt auf Layout base angehängt.) Durch Anfügen das dünnste Ende ein Incline/Decline beginnen Sie, dann fügen Sie zusätzliche Abschnitte, indem sie eng zusammen, um eine stetige Steigung zu erstellen. Wiederholen Sie die Prozedur in Gegenrichtung für Rückgang. Ordnen Sie die Risers zwischen den Steigungswinkel und sinken Sie, um ein ebenes Gebiet zu erstellen.
2. Ort der Modellbahn verfolgen und testen Sie die Modellbahn, bevor dauerhaft installieren die Inclines/Declines.
3. Entfernen der Modell Railroad zu verfolgen, und kleben Sie die Inclines/Declines mit Foam Tack Glue™ (ST1444) oder niedriger Temperatur Schaum Kleber (ST1445, ST1446).

Foam Tack Glue: Kleben Sie einen Abschnitt in einer Zeit, beginnend an der Basis der schiefen Ebene. Entfernen eines Incline/Decline, setzte sich eine dünne Schicht Kleber, drücken Sie die Taste zurück in den Ort und Pin beim Trocknen zu halten.

Niedertemperatur-Schaumstoff-Kleber: Lassen Sie die Inclines/Declines im Ort fixiert. Führen Sie eine kontinuierliche Perle von Kleber entlang der Unterkante des Inclines/Declines.

4. Entfernen Sie Schaum Nägel Wenn Klebstoff festgelegt ist.
5. Füllen Sie und glättet raue Flecken mit Foam Putty™ (ST1447). Wenn trocken, Sand mit 220-Schleifpapier.



CAUTION: Cutting tools recommended. Use with care.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236



QUALITY GUARANTEE: We guarantee the quality of all Woodland Scenics products. If this product does not perform properly, please contact us.



MODELING AND CARE INFORMATION: This product suggests the use of materials that may stain or cause damage. Take care to cover project area and clothing appropriately. Follow recommendations for use and clean up.

Made in USA F10 ©2013 O CO

WOODLAND SCENICS® PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052 • woodlandscenics.com