

HO SCALE TRACK-BED SHEETS - ST1470



INSTRUCTIONS

Do not cut with Hot Wire Foam Cutter. Toxic fumes may be emitted.

1. Cut Track-Bed with a hobby knife or Foam Knife (ST1433).
2. Spread a layer of Foam Tack Glue™ (ST1444) where Track-Bed will be laid and on bottom of Track-Bed. Wait for glue to become clear and tacky (maximum working time, 1 hour).
3. Press Track-Bed in place, butting pieces snugly end-to-end. Glue will bond instantly. For tight curves, separate pieces along center seam. Press sections in place separately, butting snugly side-by-side. Pin in place with Foam Nails (ST1432) while drying.
4. Glue track in place. Spread a thin layer of Foam Tack Glue on Track-Bed, then install track. Pin in place while drying.

TIP! For a more secure adhesion, sand top and bottom of Track-Bed with #120-grit sandpaper.

INSTRUCTIONS

Ne pas couper avec fil chaud mousse coupeur. Fumées toxiques peut être émis.

1. Couper Track-Bed avec un couteau hobby ou un couteau mousse (ST1433).
2. Applique Foam Tack Glue™ (ST1444) là où l'on souhaite mettre le Track-Bed et appliquer la colle sur toute la surface noire de le Track-Bed. Laisser collante sécher jusqu'à ce qu'elle soit transparente et gluante (temps de travail maximum, 1 heure).
3. Coller le Track-Bed et presser pour faire adhérer, qui se cognait morceaux reposent bien fin-de-fin. Colle sera bond instantanément. Pour courbes serrées, pièces distinctes le long centre seam. Appuyez sur sections en place séparément, qui se cognait reposent bien côté à côté. Tenir en place avec du la clous de mousse (ST1432) pendant le séchage.
4. Coller la voie ferrée à l'endroit souhaité. Applique Foam Tack Glue sur le Track-Bed, puis installez la voie ferrée. Tenir en place avec du la clous de mousse pendant le séchage.

CONSEIL! Pour une adhérence plus forte, ponçage les deux côté de le Track-Bed avec le papier sablé de #120-grit.

INSTRUCCIONES

No se deben cortar con alambre caliente de espuma cortador. Emanaciones tóxicas pueden ser emitidas.

1. Cortar Track-Bed con cuchilla de artesano o espuma cuchillo (ST1433).
2. Aplique Foam Tack Glue™ (ST1444) en los lugares en los que desee colocar el Track-Bed y aplicar pegamento sobre toda la superficie de la parte posterior de el Track-Bed. Deje que el pegamento se seque hasta que quede de aspecto claro y pegajoso (tiempo máximo de trabajo, 1 hora).
3. Alinee el Track-Bed y aplique presión para pegarla, embestida piezas perfectamente extremo a extremo. Pegamento creará un vínculo instantáneamente. Para curvas cerradas, piezas independientes junto centro costuras. Presione secciones en lugar separadamente, embestida momentos apacibles de lado a lado. Sosténgalos en su lugar con clavos de espuma (ST1432) mientras se seca.
4. Péguelo la vía de ferrocarril en su lugar. Aplique Foam Tack Glue en el Track-Bed, luego instalar la vía de ferrocarril. Sosténgalos en su lugar con clavos de espuma mientras se seca.

¡CONSEJO! Para una mayor adherencia, lijar ambos lado de el Track-Bed con # 120-lija de grano.

ANWEISUNGEN

Verwenden Sie keinen heißen Draht zum Schneiden, da giftige Dämpfe freigesetzt werden können.

1. Sie können das Track-Bed (Gleisbett) am Stück verlegen oder in handliche Einzelstücke zuschneiden. Schneiden Sie das Track-Bed mit einem Bastelmesser oder Foam Knife (ST1433) zu.
2. Das Track-Bed wird mit Foam Tack Glue™ (ST1444) auf den Untergrund aufgeklebt.
3. Um das Track-Bed in besonders engen Kurven zu verlegen, können Sie es in der Mitte teilen. Die passende Schnittkante ist bereits vorgeprägt. Um das Track-Bed in besonders engen Kurven zu verlegen, können Sie es in der Mitte teilen. Die passende Schnittkante ist bereits vorgeprägt. Verlegen Sie die beiden Teile nun einzeln und achten Sie darauf, dass die Teile in der Mitte eng aneinander liegen. Dabei ist es zweckmäßig das Track-Bed mit Foam Nails (ST1432) zu fixieren bis der Klebstoff abgebunden ist (Trockenzeit ca. eine Stunde).
4. Kleben Sie zuerst die Schienen auf das Track-Bed und kleben Sie das Track-Bed anschließend auf den Untergrund.

TIPP! Für eine sichere haftung, verwenden sie 120-grit sandpaper zu sand oben und unten von Track-Bed vor festhalten an layout und installation Spur.

 **CAUTION:** Cutting tools and Foam Nails recommended. Use with care.

This item is not a Children's Product and is not intended for use by Children.



MODELING AND CARE INFORMATION: To remove Track-Bed or track, soften Foam Tack Glue with warm, soapy water. If glue is hard to remove, use denatured alcohol. Take care to cover project area and clothing appropriately. Follow recommendations for use and clean up.

Made in USA F4 ©1999 O CO

WOODLAND SCENICS® PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052 • woodlandscenics.com