

# TRACK-BED™

## O SCALE STRIPS ST1473



### INSTRUCTIONS

**Do not cut with Hot Wire Foam Cutter. Toxic fumes may be emitted.**

1. Cut Track-Bed with a hobby knife or Foam Knife (ST1433).
2. Spread a layer of Foam Tack™ Glue (ST1444) on Plaster Cloth (C1191-C1193, C1203) surface where Track-Bed will be installed. **OPTION:** Use the Contact Gluing Method to attach Track-Bed to surfaces other than plaster or for an extra strong bond. Spread a layer of Foam Tack Glue on bottom of Track-Bed and layout surface. Allow glue to dry until clear and tacky (maximum working time is 1 hour). When laying Track-Bed, glue will bond instantly. Work in manageable sections.
3. Press Track-Bed in place and pin with Foam Nails (ST1432) while drying (approx. 1 hour). For tight curves, separate Strip into two sections along the score mark. Press sections in place separately, butting snugly side-by-side.
4. To attach track, spread a layer of Foam Tack Glue over Track-Bed surface and install track. Pin in place while drying.

**TIP!** For a more secure adhesion, sand top and bottom of Track-Bed with 120-grit sandpaper.

### INSTRUCTIONS

**Ne pas couper avec fil chaud coupeur de mousse. Fumées toxiques peut être émis.**

1. Couper Track-Bed avec un couteau hobby ou un couteau mousse (Foam Knife, ST1433).
2. Applique Foam Tack Glue (ST1444) sur une surface en tissu plâtre (Plaster Cloth, C1191-C1193, C1203) là où l'on souhaite mettre le Track-Bed et appliquer la colle sur toute la surface noire de le Track-Bed. **REMARQUE :** Utilisez la méthode de collage par contact pour fixer le Track-Bed sur des surfaces autres que le plâtre ou pour une liaison très forte. Applique Foam Tack Glue (ST1444) là où l'on souhaite mettre le Track-Bed et appliquer la colle sur toute la surface au fond de le Track-Bed. Laisser collante sécher jusqu'à ce qu'elle soit transparente et gluante (temps de travail maximum - 1 heure). Colle sera bond instantanément.
3. Coller le Track-Bed et presser pour faire adhérer. Tenir en place avec du la clous de mousse (Foam Nails, ST1432) pendant le séchage. Pour courbes serrées, pièces distinctes le long centre seam. Appuyez sur sections en place séparément, qui se cognait reposent bien côté à côte.
4. Coller la voie ferrée à l'endroit souhaité. Applique Foam Tack Glue sur le Track-Bed, puis installez la voie ferrée. Tenir en place avec du la clous de mousse pendant le séchage.

**CONSEIL!** Pour une adhérence plus forte, ponçage les deux côté de le Track-Bed avec le papier sablé de 120.

### INSTRUCCIONES

**No se deben cortar con cortador de alambre caliente. Podría emitir humos tóxicos.**

1. Corte Track-Bed con un cuchillo de hobby o cuchillo de espuma (Foam Knife, ST1433).
  2. Aplique una capa de Foam Tack Glue (ST1444) en la superficie de la venda de yeso (Plaster Cloth, C1191-C1193, C1203) donde instalará Track-Bed. **OPCIÓN:** Utilice el método de encolado de contacto para pegar Track-Bed a las superficies que no sean de yeso o para un adherido extra fuerte. Aplique una capa de Foam Tack Glue en la parte inferior de Track-Bed y en la la superficie del diseño. Dejar que el pegamento se seque hasta que claro y pegajoso (1 hora es el tiempo máximo de trabajo). Al colocar Track-Bed, el pegamento se adherirá al instante. Trabaje en secciones manejables.
  3. Presione Track-Bed en su lugar sujételo con las Agujas (Foam Nails, ST1432) mientras se seca (Aprox. 1 hora). Para curvas cerradas, separe el Track-Bed en las dos secciones a lo largo de la marca. Presione las secciones en su lugar por separado, empalmándolas perfectamente lado a lado.
  4. Para colocar la vía, extender una capa de Foam Tack Glue sobre la superficie del Track-Bed y coloque la vía. Sujételo con las agujas mientras se seca.
- ¡CONSEJO!** Para una adherencia más segura, lije la parte superior e inferior del Track-Bed con lija de grano medio 120.

### ANWEISUNGEN

**Vorsicht! Um die Gefahr giftiger Dämpfe zu vermeiden, Material nicht mit einem Heißdrahtschneider bearbeiten.**

1. Das Gleisbett mit einem Bastel- oder Schaumstoffmesser (Foam Knife, ST1433) zurechtschneiden.
2. An der Stelle, an der das Gleisbett eingebaut werden soll zunächst auf die Gipstuchfläche (Plaster Cloth, C1203, C1191-C1193) etwas Schaumstoffkleber (Foam Tack Glue, ST1444) auftragen. **ALTERNATIVVORSCHLAG:** Um bestmögliche Bindung zu erreichen bei Flächen, die nicht auf Gipsbasis bestehen, Gleisbett mittels Kontaktkleber befestigen. Schaumstoffkleber (Foam Tack Glue) auf der Unterseite des Gleisbetts auftragen sowie auf die Anlagenoberfläche. Kleber trocknen lassen bis er durchsichtig und klebrig wird (maximale Bearbeitungszeit = 1 Stunde). Beim Einbau wird das Gleisbett vom Kleber sofort festgehalten.
3. Während des Trocknens Gleisbett in der gewünschten Endlage festhalten und mittels Schaumstoffnägeln (Foam Nails, ST1432) befestigen (ca. 1 Stunde). Bei Kurven mit engem Radius das Gleisbett am vorgefertigten Einschnitt entlang in zwei Streifen teilen. Diese dann dicht aneinander liegend getrennt in gewünschte Lage bringen.
4. Zum Gleiseinbau etwas Kleber (Foam Tack Glue) auf die Gleisbettoberfläche auftragen und Gleise in Endlage befestigen. Während des Trocknens mittels geeigneter Befestigungsnadeln sichern.

**TIPP!** Um eine erhöhte Festigkeit zu erzielen vor dem Einbau die obere sowie die untere Seite des Gleisbetts mit 120er Schleifpapier aufrauen.



**MODELING AND CARE INFORMATION:** To remove Track-Bed or track, soften Foam Tack Glue with warm, soapy water. If glue is hard to remove, use denatured alcohol. Take care to cover project area and clothing appropriately. Follow recommendations for use and cleanup.



**CAUTION:** Cutting tools and Foam Nails recommended. Use with care.

**Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!**