

SHAPER SHEET PLASTER

C1180



INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Prepare using a clean bowl and utensils. Do not clean utensils in sink or pour excess plaster down drain.

Working Time: 20 minutes

1. Pour 8 fl oz of Shaper Sheet Plaster slowly into 3 fl oz of cold water (mixing ratio approx. 2.5:1). Let stand for 2 minutes, then stir thoroughly for 1-2 minutes.
2. Brush prepared plaster onto formed Shaper Sheet® (C1178, C1179). Adjust plaster to water ratio for a thicker or thinner consistency. More water yields a thinner mixture. **TIP!** When applying into tight areas, spray Shaper Sheet with water before brushing on plaster.
3. To attach rock castings or for alternative uses, mix Shaper Sheet Plaster for a consistency appropriate to application.
4. Let dry 24 hours before coloring with Earth Colors™ Liquid Pigment (C1215-C1223, C1228, C1229).

Times are approximate and may vary due to environmental conditions.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Préparer à l'aide d'un bol et ustensiles propre. Ne pas nettoyer les bol et ustensiles dans le drain de l'évier ou évacuer le plâtre dans l'évier.

Temps de travail: 20 minutes

1. Verser délicatement 236 mL de plâtre de Shaper Sheet dans 88.7 mL d'eau froide (proportion de mélange Evn. 2.5 : 1). Laisser reposer pendant 2 minutes puis mélanger de façon homogène pendant 1-2 minutes.
2. Brosser plâtre préparé sur formé Shaper Sheet® (C1178, C1179). Modifier le plâtre rapport à l'eau pour une consistance plus épaisse ou plus mince. **ASTUCE!** Lorsque vous appliquez le plâtre dans les endroits exigus, pulvériser Shaper Sheet avec de l'eau avant le brossage sur plâtre.
3. Pour fixer les moulages de roches, combler les lacunes our pour les utilisations alternatives, modifier le plâtre rapport à l'eau pour une consistance plus épaisse ou plus mince. Moins d'eau conduit à un mélange plus épais.
4. Laisser sécher 24 heures avant coloration avec Earth Colors™ pigment liquide (C1215-C1223, C1228, C1229).

Durées sont approximatives et peuvent varier en raison de conditions environnementales.

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Prepárelo utilizando un recipiente y utensilios limpios. No vierta residuos de masilla en el fregadero.

Tiempo de trabajo: 20 minutos

1. Vierta lentamente 236 mL. de yeso Shaper Sheet en 88.7 mL. de agua fría (proporción de mezcla Aprox. 2.5:1). Deje reposar durante 2 minutos y luego mezcle completamente durante 1-2 minutos.
2. Cepille el yeso preparado sobre Shaper Sheet® formado (C1178, C1179). Modificar la proporción de agua y yeso para obtener una consistencia más espesa o más fina. **¡CONSEJO!** Cuando aplique yeso en espacios reducidos, rocíe Shaper Sheet con agua antes de cepillarlo sobre el yeso.
3. Para sujetar las rocas modeladas, rellenar huecos o para usos alternativos, modificar la proporción de agua y yeso para obtener una consistencia más espesa o más fina. Menos agua obtiene una mezcla más espesa.
4. Deje secar 24 horas antes de colorear con Earth Colors™ pigmento líquido (C1215-C1223, C1228, C1229).

Los tiempos son aproximados y pueden variar debido a las condiciones ambientales.

ANWEISUNGEN

WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie nur eine saubere Mixschüssel und Werkzeuge. Reinigen Sie die Utensilien nicht im Spülbecken und gießen Sie Shaper Sheet Plaster nicht in den Abfluss.

Arbeitszeit: 20 Minuten

1. Gießen Sie 236 mL Modelliergips Shaper Sheet Plaster langsam in 88.7 mL kaltes Wasser (Mischverhältnis Ca. 2,5 : 1). Zwei Minuten stehen lassen, dann zwei Minuten lang gut umrühren.
2. Tragen Sie die Gipsmasse mit einem Pinsel auf die mit dem Modellierbogen Shaper Sheet® (C1178, C1179) gestaltete Oberfläche auf. **TIPP:** Enge Stellen vorher mit Wasser besprühen.
3. Beim Einbau von Modell-Felsen, Ausfüllen von Spalten und anderen Anwendungen ändern Sie das Mischverhältnis von Shaper Sheet Plaster und Wasser je nach Bedarf für eine dickflüssigere oder dünnere Konsistenz. Weniger Wasser ergibt eine dickflüssigere Mischung.
4. 24 Stunden aushärten lassen, anschließend mit Earth Colors™ Flüssigpigment färben (C1215-C1223, C1228, C1229).

Die angegebenen Zeiten sind Näherungswerte und können je nach Begebenheit variieren.