

LED STICK-ON LIGHTS - JP5737



INSTRUCTIONS

- Align locking tabs on Light Plug with front of Light Hub (JP5700, JP5701) and insert into LIGHT Port until locking tabs click into place.
- Remove release paper from back of Light and stick on where desired.
- Green plastic band (1") on cable identifies Green light.

INSTRUCTIONS

- Aligner les languettes de verrouillage sur la fiche de lumière LED avec devant de concentrateur de lumière (Light Hub-JP5700, JP5701). Insérez dans LIGHT port jusqu'aux languettes de verrouillage cliquez en place.
- Enlever le papier antiadhésif de l'arrière de la lumière LED et coller si vous le désirez.
- La bande verte en plastique (25 mm) identifie la lumière verte.

INSTRUCCIONES

- Alinee las lengüetas de bloqueo del enchufe con el frente del Light Hub (JP5700, JP5701) e inserte en el puerto LIGHT hasta que las lengüetas encajen en su lugar.
- Retire el papel de la parte posterior de la luz y pegar en donde desee.
- Banda de plástico color verde (25 mm) en cable identifica luz verde.

INSTRUCTIONS

- Richten Sie die Arretierungen am Leuchtenstecker auf die Vorderseite des Beleuchtungsknoten (JP5700, JP5701) aus und schließen Sie den Stecker an den LIGHT-Anschluss an, bis die Arretierungen einrasten.
- Ziehen Sie das Deckpapier von der Rückseite der Leuchte ab und kleben Sie die Leuchte an der gewünschten Stelle fest.
- Grünes Kunststoffband (25mm) kennzeichnet grünes LED-Licht.

Model building item, not a toy!
Not suitable for children under 14 years!

Modellbauartikel, kein Spielzeug!

Article de modélisme. Ceci n'est pas un jouet.

Articolo di modellismo, non è un giocattolo!

Artículo para modelismo ¡No es un juguete!

Artigo para modelismo. Este artigo não é um brinquedo!

Výrobek určený pro modeláře, nejedná se o hračku!

Modelbouwartikel, geen speelgoed!



CAUTION: Do not look directly into LED light when in operation.

RoHS Compliant

Made in China

G10 ©2014 O CO

WOODLAND SCENICS® PO Box 98, Linn Creek, MO 65052 • woodlandscenics.com