



Sound System™
Just Plug®

Stereo Splitter Instructions

JS6962

KIT CONTENTS


1 Stereo Splitter with Backplate

1 – 6' 1/8" Stereo Plug Cable

1 – 6" Power Jumper Cable

2 Backplate Screws

Instructions



INSTRUCTIONS

1. Power the Stereo Splitter by plugging the power jumper cable into one of the power ports. (Fig. 1)
2. Then connect the other end of the power jumper cable into a power port of a powered **Sound Hub™ (JS6904)**. Both power ports of the Stereo Splitter can act as inputs or outputs. (Fig. 2)

Fig. 1






Fig. 2




NOTE:

The Stereo Splitter can be used to power other Sound System products. Simply plug a power jumper cable into the open power port of a powered Stereo Splitter, then plug it into a power port of a different Sound System product.

3. Plug one end of the stereo plug cable into the Sound Hub stereo plug port for the Sound Card you want to split, then insert the other end into the stereo plug port of Stereo Splitter. (Fig. 3)




4. Plug up to four **Micro or Mini Speakers (JS6965-JS6966)** into the speaker ports of the Splitter. The left two ports will play the left track of a sound, and the right two ports will play the right track of a sound. (Fig. 4)



5. Control the volume of a speaker by rotating the volume knob for the speaker. (Fig. 4) To activate sound, push the corresponding button on the Sound Hub or use triggers.

6. To mount Stereo Splitter use included screws to attach the backplate to a surface, then slide the Stereo Splitter down onto the backplate. (Fig. 5)



Contenu

1 Stereo Splitter avec plaque arrière


1 câble stéréo de 1,8 m

avec fiche de 3,5 mm

1 câble de démarrage de 15 cm

2 vis

Instructions



INSTRUCTIONS

1. Alimentez le Stereo Splitter en branchant le câble de démarrage dans l'un des ports d'alimentation. (**Fig. 1**)
2. Puis connectez l'autre extrémité du câble de démarrage dans un port d'alimentation d'un **Sound Hub™** alimenté (**JS6904**). Les deux ports d'alimentation du Stereo Splitter peuvent servir d'entrées ou de sorties. (**Fig. 2**)

Fig. 1






Fig. 2




REMARQUE :

Le Stereo Splitter peut être utilisé pour alimenter d'autres produits Just Plug Sound. Il suffit de brancher un câble de raccordement dans le port d'alimentation libre d'un Stereo Splitter alimenté, puis de le brancher dans un port d'alimentation d'un autre élément du Sound System.

3. Branchez une extrémité du câble stéréo dans le port stéréo du Sound Hub de la Sound Card que vous souhaitez diviser, puis insérez l'autre extrémité dans le port stéréo du Stereo Splitter. (Fig. 3)




4. Branchez jusqu'à quatre **Micro or Mini Speakers (JS6965-JS6966)** dans les ports haut-parleurs du Splitter. Les deux ports de gauche reproduiront la piste gauche d'un son, et les deux ports de droite reproduiront la piste droite d'un son. (Fig. 4)



5. Réglez le volume d'un haut-parleur en tournant le bouton de volume correspondant. (Fig. 4) Pour activer le son, appuyez sur le bouton correspondant du Sound Hub ou utilisez les déclencheurs.

6. Pour monter le Stereo Splitter, utilisez les vis fournies pour fixer la plaque arrière à une surface, puis faites glisser le Stereo Splitter vers le bas sur la plaque arrière. (Fig. 5)



Contenido


1 Stereo Splitter con placa trasera

1 cable con conector estéreo de
1,8 m y 3,5 mm

1 cable de arranque de **15 cm**

2 tornillos

Instrucciones



3,5 mm cable con
conector estéreo

tornillos

placa trasera

cable de arranque

INSTRUCCIONES

1. Encienda el Stereo Splitter enchufando el cable de puente en uno de los puertos de alimentación. (**Fig. 1**)
2. Continuación, conecte el otro extremo del cable de puente en un puerto de alimentación de un **Sound Hub™** alimentado (**JS6904**). Ambos puertos de alimentación del Stereo Splitter pueden actuar como entradas o salidas. (**Fig. 2**)

Fig. 1






Fig. 2




NOTA:

El Stereo Splitter se puede utilizar para alimentar otros productos Just Plug Sound. Simplemente conecte un cable de puente al puerto de alimentación libre de un divisor estéreo alimentado y, a continuación, conéctelo a un puerto de alimentación de otro elemento del Sound System.

3. Conecte un extremo del cable con clavija estéreo al puerto con clavija estéreo del Sound Hub para la Sound Card que desea dividir y, a continuación, inserte el otro extremo en el puerto con clavija estéreo del Stereo Splitter. (Fig. 3)




4. Conecte hasta cuatro **Micro or Mini Speakers (JS6965-JS6966)** a los puertos de altavoz del divisor. Los dos puertos izquierdos reproducirán la pista izquierda del sonido y los dos puertos derechos reproducirán la pista derecha. (Fig. 4)




5. Controle el volumen de un altavoz girando el mando de volumen correspondiente. (Fig. 4) Para activar el sonido, pulse el botón correspondiente en el Sound Hub o utilice los disparadores.

6. Para montar el Stereo Splitter, utilice los tornillos incluidos para fijar la placa trasera a una superficie y, a continuación, deslice el Stereo Splitter hacia abajo sobre la placa trasera. (Fig. 5)



Inhalt

- 1 Stereo Splitter mit rückwand
- 1 – 1,8 m 3,5 mm stereo-steckerkabel
- 1 – 15 cm stromüberbrückungskabel
- 2 Schrauben
- Anweisungen



ANWEISUNGEN

1. Versorgen Sie den Stereo Splitter mit Strom, indem Sie das stromüberbrückungskabel an einen der Stromanschlüsse anschließen. (Fig. 1)
2. Das andere Ende des stromüberbrückungskabel an einen Stromanschluss eines mit Strom versorgten Sound Hub™ (JS6904) anschließen. Beide Stromanschlüsse des Stereo Splitter können als Ein- oder Ausgänge verwendet werden. (Fig. 2)

Fig. 1






Fig. 2




HINWEIS:

Der Stereo Splitter kann zur Stromversorgung anderer Just Plug Sound-Produkte verwendet werden. Stecken Sie einfach ein stromüberbrückungskabel in den freien Stromanschluss eines mit Strom versorgten Stereo-Splitters und schließen Sie es dann an einen Stromanschluss eines anderen Sound-System-Geräts an.

3. Stecken Sie ein Ende des Stereo-Steckerkabels in den Stereo-Steckeranschluss des Sound Hub für die Sound Card, die Sie aufteilen möchten, und stecken Sie das andere Ende in den Stereo-Steckeranschluss des Stereo-Splitters. (Fig. 3)




4. Schließen Sie bis zu vier **Micro or Mini Speaker (JS6965-JS6966)** an die Sprecheranschlüsse des Splitters an. Die beiden linken Anschlüsse geben den linken Tonkanal wieder, die beiden rechten Anschlüsse den rechten Tonkanal. (Fig. 4)




5. Regeln Sie die Lautstärke eines Lautsprechers, indem Sie den Lautstärkeregler für den Lautsprecher drehen. (Fig. 4) Um den Ton zu aktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste am Sound Hub oder verwenden Sie die Auslöser.

6. Befestigen Sie den Stereo Splitter mit den mitgelieferten Schrauben an einer Oberfläche und schieben Sie ihn dann auf die Rückplatte. (Fig. 5)



NOTES: _____



WOODLAND SCENICS®

Manufactured by **WOODLAND®**

PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052

woodlandscenics.com

AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!