



Sound System™
Just Plug®

Stereo Room Speakers Instructions

JS6967

Stereo Room Speakers JS6967

CONTENTS: 2 Speakers L & R, 1 Power Adapter

Use Stereo Room Speakers when you want to fill the room with a sound or play a recorded sound in stereo. Create the illusion of a thunderstorm or an airplane flying overhead.

FRANÇAIS / ESPAÑOL / DEUTSCH:

Utilisez les Stereo Room Speakers lorsque vous souhaitez remplir la pièce d'un son ou diffuser un enregistrement en stéréo. Créez l'illusion d'un orage ou d'un avion volant au-dessus de vos têtes.

Utiliza los Stereo Room Speakers cuando quieras llenar la habitación con sonido o reproducir un sonido grabado en estéreo. ¡Crea la ilusión de una tormenta eléctrica o de un avión volando sobre tu cabeza.

Verwenden Sie Stereo Room Speakers, wenn Sie den Raum mit Klang füllen oder eine Tonaufnahme in Stereo abspielen möchten. Erzeugen Sie die Illusion eines Gewitters oder eines über Sie hinwegfliegenden Flugzeugs.

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN

1. Connect the two Room Speakers together by plugging the attached speaker plug into the attached speaker port.

NOTE: To extend the distance between Room Speakers, use Speaker Extension Cable (JS6975).

2. Plug Room Speaker stereo plug into a stereo port of a Sound Hub™ (JS6904).

TIP: To play multiple sounds out of a single set of Stereo Room Speakers, use our Room Speaker Mixer (JS6963).

3. Connect Room Speaker USB to the power adapter, then plug the power adapter into an electrical outlet.

4. Rotate the volume knob to raise and lower the volume of the sound.

NOTE: The Stereo Room Speakers will only play in stereo if the sound was recorded in stereo. Otherwise, it will play the sound in mono out of both speakers.

1. Connectez les deux Room Speakers ensemble en branchant la fiche d'enceinte fournie dans le port d'enceinte fourni.

REMARQUE : pour augmenter la distance entre les Room Speakers, utilisez le Speaker Extension Cable (JS6975).

2. Branchez la fiche stéréo de l'enceinte Room Speaker dans un port stéréo d'un Sound Hub™ (JS6904).

CONSEIL : pour diffuser plusieurs sons à partir d'un seul ensemble d'enceintes Stereo Room Speakers, utilisez notre Room Speaker Mixer (JS6963).

3. Connectez l'USB du Room Speaker à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

4. Tournez le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume du son.

REMARQUE : les enceintes Stereo Room Speaker ne diffuseront le son en stéréo que si celui-ci a été enregistré en stéréo. Sinon, le son sera diffusé en mono par les deux enceintes.

1. Conecte los dos Room Speakers enchufando el conector del altavoz adjunto en el puerto del altavoz adjunto.

NOTA: Para ampliar la distancia entre los Room Speakers, utilice el Speaker Extension

Cable (JS6975).

2. Conecte el conector estéreo del Room Speaker al puerto estéreo de un Sound Hub™ (JS6904).

CONSEJO: Para reproducir varios sonidos desde un solo conjunto de Room Speakers estéreo, utilice nuestro Room Speaker Mixer (JS6963).

3. Conecte el USB del Room Speaker al adaptador de corriente y, a continuación, enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente.

4. Gire el mando de volumen para subir o bajar el volumen del sonido.

NOTA: Los Stereo Room Speakers solo reproducirán en estéreo si el sonido se ha grabado en estéreo. De lo contrario, reproducirán el sonido en mono por ambos altavoces.

1. Verbinden Sie die beiden Room Speakers miteinander, indem Sie den mitgelieferten Lautsprecherstecker in den mitgelieferten Lautsprecheranschluss stecken.

HINWEIS: Um den Abstand zwischen den Room Speakers zu vergrößern, verwenden Sie das Speaker Extension Cable (JS6975).


2. Stecken Sie den Stereo-Stecker des Room Speaker in einen Stereoanschluss eines Sound Hub™ (JS6904).

TIPP: Um mehrere Sounds über einen einzigen Satz Stereo Room Speaker wiederzugeben, verwenden Sie unseren Room Speaker Mixer (JS6963).

3. Schließen Sie den USB-Anschluss des Room Speaker an das Netzteil an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

4. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke des Tons zu erhöhen oder zu verringern.

HINWEIS: Die Stereo Room Speaker geben den Ton nur dann in Stereo wieder, wenn er in Stereo aufgenommen wurde. Andernfalls wird der Ton aus beiden Lautsprechern in Mono wiedergegeben.



WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com

Distributed by Bachmann Europe.
13 Moat Way, Barwell, Leicestershire, LE9 8EY, ENGLAND.
Am Umspannwerk 5, 90518 Altdorf b. Nürnberg, GERMANY.

WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!